



## **MONTAGE POLYSTO SOCKELANFAHRSCHUTZ**

### **Montage am fertigen Boden**

Die Formteile werden mittels dauerelastischem Kleber an Boden und Wand verklebt, und die Fugen anschließend abgedichtet.



[WWW.OK-PANEELE.AT](http://WWW.OK-PANEELE.AT)