



## [ANFAHRSCHUTZ-RAMMSCHUTZ-SOCKELANFAHRSCHUTZ](#)

Es lässt sich oft nicht vermeiden, dass beim Transport von Produkten mit Hubwägen, Staplern oder sonstigen Transportwägen an die Wandflächen angefahren wird.

Abgesehen vom optischen Eindruck, oder hygienischen Mängel kann es im Laufe der Zeit bis zur Zerstörung der Wandfläche kommen.

Durch die Montage von diversen Anfahrerschutzprofilen kann man diesen Beschädigungen auf einfache Weise entgegenwirken.

- [SOCKELANFAHRSCHUTZ](#)
- [RAMMSCHUTZPROFILE](#)
- [VOLLFLÄCHIGE WANDSCHUTZPLATTEN](#)



WWW.OK-PANEELE.AT